


## Programmeer en installatie handleiding SPRAAKKIEZER analoog 2 kanalen V1.0



### Aansluitingen



**TAMP** is sabotage kiezer standaard NC contact  
**TR1** is alarmingang 1 geschakeld negatief  
**TR2** is alarmingang 2 geschakeld negatief

**LINE** is aansluiting ingang telefoonlijn.  
**PHONE** gaat terug naar u telefoons in u woonhuis.

### Montage:

Schroef 2 schroeven 160 mm uit elkaar of boor twee gaten 160mm uit elkaar en plaats twee pluggen. Schroef twee schroeven in de pluggen en circa 2 mm ruimte tussen de schroef en het oppervlakte waar de kiezer geplaatst wordt zodat de kiezer eenvoudig geplaatst kan worden.

### Werking van de Kiezer:

Indien er een ingang wordt geactiveerd zal de kiezer het eerste telefoonnummer gaan bellen.  
Indien er opgenomen wordt zal de tekstmelding maximaal 5x afgespeeld worden.  
Als hier niet op wordt gereageerd of de telefoon wordt opgenomen en weer opgehangen wordt.  
Zal het tweede nummer worden gebeld enz. enz.  
Deze volgorde zal 3x herhaald worden indien er niet wordt gereageerd.

**Om de doormelding te stoppen toets \*** er wordt niet meer verder gebeld (indien de interne sirene is geactiveerd zal deze ook stoppen)

**Om de doormelding te stoppen toets #** er wordt niet meer verder gebeld (indien de interne sirene is geactiveerd zal deze **niet** stoppen)

De kiezer wordt niet uitgezet indien er een ingang wordt geactiveerd zal de kiezer weer gaan bellen.

**Standaardwaarden telefoonkiezer:** Om de kiezer in de fabriekswaarden te zetten zie hieronder:

- 1)Verwijder de telefoonlijn.
- 2)Haal de spanning van de telefoonkiezer.
- 3)Verwijder de eventuele geplaatste 9 Volt batterij uit de houder.
- 4)In de batterijhouder zit een schakelaar zet deze op ERASE.
- 5)Sluit de spanning weer aan.
- 6)Toets DELETE 2x in.
- 7)De Kiezer zal 2 maal piepen.
- 8)Haal de spanning van de telefoonkiezer.
- 9)In de batterijhouder zit een schakelaar zet deze op NORMAL.
- 10)Sluit de spanning weer aan.
- 11)De telefoonkiezer staat nu weer in de standaard waarden alles is er uit.
- 12)In het display staat nu Ready to be turned ON

### **Backup batterij**

Plaats een alkaline 9Volt batterij voor backup vervang deze 1x per jaar.

Gebruik geen goedkope batterij i.v.m. lekken in de behuizing kan schade toebrengen aan de kiezer.

### **Programmeren Telefoonkiezer:**

Indien er geen toets wordt ingedrukt zal de kiezer automatisch na 30 seconden uit de programmeer stand gaan.

Indien in het display staat ON Schakel dan eerst de kiezer uit om te kunnen programmeren.

Dit doet u als volgt.

### **Uitschakelen alarmkiezer.**

1) Toets in **1234** (standaard password)

2) Toets **esc**

3) Het display geeft aan OFF en geeft 2 pieptonen.

### **Instellen spraakteksten.**

U kunt per uitgang 1 tekst inspreken van maximaal 10 seconden.

### **Programmeren meldteksten voor de alarmingangen 1 en 2**

1) Toets in **1234** (standaard password)

2) Toets **RECORD**.

3) Toets **1** voor **alarmingang 1** of een **2** voor **alarmingang 2**

4) Toets **ent** en spreek de boodschap in.

5) Bent u klaar toets dan de **ent** de meldtekst wordt nu opgeslagen.

### **Afluisteren meldteksten voor de alarmingangen 1 en 2**

1) Toets **1234** (standaard password)

2) Toets **Play**

3) Toets **1** voor **meldtekst 1** of een **2** voor **meldtekst 2**.

4) Toets **ent** en de meldtekst wordt afgespeeld.

### **Programmeren telefoonnummers voor de alarmingangen 1 en 2**

1) Toets in **1234** (standaard password)

2) Toets **PROGRAM**

3) Toets **3**

4) Toets **ent**

5) Toets de telefoonnummer locatie in **1-9**.

Locatie 1 is het eerste telefoonnummer locatie 2 de tweede enz. enz.

6) Toets **ent**

7) Kies het **telefoonnummer** in maximaal 32 cijfers.

8) Toets **ent**

9) Toets **esc** voor het verlaten van de programmeren.

10) Herhaal dit voor telefoonnummer 2-9.

### **Verwijderen telefoonnummers voor de uitgangen 1 en 2**

1) Toets in **1234** (standaard password)

2) Toets **PROGRAM**.

3) Toets **3**

4) Toets **ent**

5) Toets de telefoonnummer locatie in **1-9**.

Locatie 1 is het eerste telefoonnummer dat wordt gebeld locatie 2 de tweede enz. enz.

6) Toets **ent**

7) Toets **esc**. Telefoonnummer is nu verwijderd.

### **Toewijzen telefoonnummers aan de uitgangen 1 en 2**

1) Toets in **1234** (standaard password)

2) Toets **PROGRAM**.

3) Toets **6**

4) Toets **ent**

5) Toets de uitgang in **1 of 2**.

6) Toets **ent**

7) Toets telefoonnummer locatie in **1-9**. De telefoonnummers die moeten worden gebeld worden getoond in het display d.m.v. de toetsen 1-9 kunnen deze aan of uitgezet worden.

8) Toets **ent**

### Inschakelen alarmkiezer.

Er moet minimaal 1 tekst ingesproken zijn en 1 telefoonnummer ingesteld zijn anders kan de kiezer niet ingeschakeld worden.

- 1) Toets in **1234** (standaard password)
- 2) Toets **ent**
- 3) Het display geeft aan ON

### Uitschakelen alarmkiezer.

- 1) Toets in **1234** (standaard password)
- 2) Toets **esc**
- 3) Het display geeft aan OFF

### Inschakel vertraging alarmkiezer instellen.

Standaard staat het op 0 seconden.

Kan ingesteld worden op 0 is 0 seconden, 3 is 30 seconden of 6 is 60 seconden.

- 1) Toets in **1234** (standaard password)
- 2) Toets **PROG**
- 3) Toets **5**.
- 4) Toets **ent**.
- 5) Toets **0** of **3** of **6**.
- 6) Toets **ent**.

### Alarmsignaal (interne sirene) kiezer aan of uitzetten.

Standaard staat deze uit.

- 1) Toets in **1234** (standaard password)
- 2) Toets **PROG**
- 3) Toets **1**.
- 4) Toets **ent**.
- 5) Toets **0** is uit **1** is aan.
- 6) Toets **ent**.

### Alarmsignaal (interne sirene) tijd instellen.

Standaard staat het op 3 minuten.

- 1) Toets in **1234** (standaard password)
- 2) Toets **PROG**
- 3) Toets **2**.
- 4) Toets **ent**.
- 5) Toets **1-99** 1 is 1 minuut tot maximaal **99** minuten.
- 6) Toets **ent**.

### Alarmingang vertraging instellen.

Standaard staat het op 0 seconden.

Kan ingesteld worden op 0 is 0 seconden, 3 is 30 seconden of 6 is 60 seconden.

- 1) Toets in **1234** (standaard password)
- 2) Toets **PROG**
- 3) Toets **4**.
- 4) Toets **ent**.
- 5) Toets **0** of **3** of **6**.
- 6) Toets **ent**.

### Wijzigen Password

- 1) Toets in **1234** (standaard password)
- 2) Toets **WORD**
- 3) Het display geeft n-p weer.
- 4) Toets **nieuw password** (max 4 cijfers)
- 5) Het display geeft aan c-p
- 6) Toets **nieuw password** (max 4 cijfers)
- 7) Het display geeft aan ACC.
- 8) Password is gewijzigd